



MODEL : MB-804

Spark Controller

# スパークコントローラー

## DC24V/12V バッテリー専用

バッテリーを取り付けたまま溶接をして発生した事故事例です。  
このような失敗を未然に防ぐことができます。

- ・トレーラーのABS装置が破損した！・デジタコが壊れた！
- ・ディスチャージヘッドランプが駄目になった！
- ・外車のパワーウィンドーが壊れた！・オルタネーターが壊れた！
- ・ABSランプが点いてしまった！[アルファード・エルグランド]
- ・ターミナルの脱着で接触不良を起こし溶けた！

赤クリップをバッテリープラスへ  
黒クリップをバッテリーマイナスへ  
つなげます。本体の緑ランプが  
点灯すれば使用可能です。

**12V/24V 車  
兼用！！**



- スポット溶接やプラズマ切断機により発生する瞬間的大電流や大電圧から電子機器や電子回路を保護します！
- バッテリーを外すと再設定項目が多岐にあり直す手間と時間の無駄です！
- バッテリーコードを外さない作業が可能になり、ラジオ・時計・ナビなどの記録消滅を防ぎます。
- 性能が劣化したバッテリー交換時に発生するスパーク [ 高電圧・高磁波 ] から電子機器を守ります！

**【無断複製厳禁】**