

4t ~大型車用リアハブプーラー

軽量タイプ!!

- 軽量なので片手で操作できます!
- デッドアクスル軸も作業可能!
- 当て金のセンター合わせが簡単!



アルミホイールに傷がつきません!

番号	名称	型式	識別刻印	ボルト / ピッチ	入数	
①	リアハブプーラー本体	HP-418FS (フルセット)	HP-418-S (本体のみ)	-	1	
②	いすゞ 4t / 日野 4t 固定ボルト		HP-418-B (ボルトセット)	M12A	M12 × P1.75	2
③	ふそう 4t(大型低床) / UD4t(旧大型) 固定ボルト			M12B	M12 × P1.25	2
④	いすゞ 大型 / 日野 大型 / UD 大型 固定ボルト			M14	M14 × P1.5	2
⑤	ふそう 大型 固定ボルト			M16	M16 × P1.5	2
OP1	オプション品 旧いすゞ 大型	オプション	HP-418-08 (ボルトセット)	M14B	M14 × P2.0 125L-22H	2
OP2	オプション品 ふそう 大型 デッドアクスル用		HP-418-14 (ボルトセット)	M10A	M10 × P1.25 125L-22H	2
OP3	オプション品 いすゞ 大型 / 日野 大型 デッドアクスル用		HP-418-17 (ボルトセット)	M14L	M14 × P1.5 160L-22H	2

単品設定あり!

本体のみ ... HP-418-S
ボルトのみ ... HP-418-B

HP-418-S



HP-418-B



使用方法

※センターボルトには、常にモリブデングリスを塗ってご使用ください。



1. 本体をハブ面が平行になるようにセットします。
※斜めにセットして作業してしまうと、本体が破損します。
2. 当て金(センターボルトの先端の円盤)をホーシングに当てます。
3. 本体・固定ボルト(左右)・当て金がすべて平行になっている事を確認してから、インパクトレンチで抜き取ります。

固着して全く外れない場合は使用を中止してください。
無理に使用すると本体が破損します。
以下、強力型の **HP-903** / **HP-959** をご使用ください。



HP-903



HP-935