

【バッテリー規格換算表 (JIS 対応)】

JIS 型番	Ah 目安	設定電流
26B17R	28	10
34B19L/R	32	10
38B20L/R	36	10
40B19L/R	38	10
44B19L/R	40	10
55B24L/R	50	10
60B24L/R	55	11
75D23L/R	65	13
80D26L/R	65	13
95D31L/R	80	16
105D31L/R	85	17
115D31L/R	95	19
120D31L/R	95	19

JIS 型番	Ah 目安	設定電流
130F51	100	20
145G51	115	23
155G51	125	25
160F51	130	26
165G51	135	27
170F51	140	28
180H52	150	30
190H52	160	32
200H52	170	34
210H52	180	36
220H52	190	38
230H52	200	40

※一律 10A でも構いませんが、その分充電時間が長くなります。

【アイドリングストップ】

型式	容量 (Ah)	充電設定
K-42	31	10
M-38	30	10
M-42	34.5	10
M-44	36.5	10
M-55	38	10
M-65	40	10
N-46	38	10
N-55	44	10
N-65	51.5	10
N-70	57.5	12
N-80	62.5	13
Q-55	47.5	10
Q-65	52.5	11
Q-75	57.5	12
Q-85	62.5	13
Q-90	67.5	14
Q-100	72.5	15

型式	容量 (Ah)	充電設定
Q-105	77.5	16
S-85	67.5	14
S-95	72.5	15
S-100	77.5	16
S-105	82.5	17
S-115	90	18
T-105	82.5	17
T-110	87.5	18
T-115	92.5	19
T-125	100	20
375LN2-IS-G	60	12
375LN2-IS-F	60	12
390LN3-IS-G	70	14
390LN3-IS-F	70	14
400LN4-IS	80	16
410LN5-IS	95	19

※一律 10A でも構いませんが、その分充電時間が長くなります。

EN 規格（日本車用）

型式	容量 (Ah)	充電設定
335LN0	35	10
340LN0	37	10
345LN0	39	10
345LN1	41	10
355LN1-G	43	10
355LN1-F	43	10
355LN2	56.5	11
360LN2	59	12
375LN2	61	12

型式	容量 (Ah)	充電設定
375LN2-IS-G	60	12
375LN2-IS-F	60	12
380LN3	66.5	13
390LN3-IS-G	70	14
390LN3-IS-F	70	14
390LN4	77.5	16
400LN4-IS	80	16
400LN5	92.5	19
410LN5-IS	95	19

※一律 10A でも構いませんが、その分充電時間が長くなります。

ハイブリッド車用補機

型式	容量 (Ah)	充電設定
S34B20	29	10
S42B20	31	10
S46B24	37	10
S55B24	44	10
S55D23	46	10
S65D26	57.5	12
S75D31	67.5	14
335LN0	35	10
340LN0	37	10
345LN0	39	10
345LN1	41	10
355LN1-G	43	10
355LN1-F	43	10
355LN2	56.5	11
360LN2	59	12
375LN2	61	12
375LN2-IS-G	60	12
375LN2-IS-F	60	12
380LN3	66.5	13
390LN3-IS-G	70	14
390LN3-IS-F	70	14

型式	容量 (Ah)	充電設定
390LN4	77.5	16
400LN4-IS	80	16
400LN5	92.5	19
410LN5-IS	95	19
L0	35	10
L1	44	10
L2	60	12
LB2	60	12
L3	70	14
LB3	70	14
L4	80	16
L5	95	19
LN0	35	10
LN1	44	10
LN2	60	12
LBN2	60	12
LN3	70	14
LBN3	70	14
LN4	80	16
LN5	95	19

※一律 10A でも構いませんが、その分充電時間が長くなります。