

この度は、エキストラクターをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
ご使用前には内容品の確認と使用時における注意事項を熟読頂き、  
ご理解の上ご使用くださいますようお願い致します。

## 注意事項

本工具は逆ドリル仕様です。

※逆回転（左回転）で回すことができる電動ドリルをご用意ください

※本製品は消耗品です。折れたり、食いつきが悪くなったら補修部品をお求めください。

<p>1</p>		<p>穴を開けたい所にポンチを打ち、ドリルで穴を開けます</p> <p>※逆ドリルなので、左に回すと穴が開きます</p> <p>この時、ドリルの肩（左図参照）まで穴を開けてください。</p>
<p>2</p>	<p>強く押し付けながら ゆっくり回す</p>	<p>1 で開けた穴に強くタップを押し当て、ゆっくり左に回して下さい</p> <p>※ドリルは低回転で作業してください。</p> <p>食いつかせるようにゆっくり・強く押しながら回してください。</p>
<p>3</p>		<p>タップが食い込みネジが抜けてきます</p> <p><b>⚠ 注意事項</b></p> <p>M4のネジは細い為、皿部分がねじ切れてしまうことがあります。ねじ切れてしまった際は、残ったボルト部分に再度ドリルで穴を開け、タップを食い込ませてください。</p>