



エアジョイントホース (緊急用)

MODEL : EJH-500

大型及び 4t 車等のエアドライヤーやエアータンク等の エア圧力テスト用コネクターから 素早いエア充填作業が可能 !!

○本工具は、大型トラックや 一部の中型トラックの
ロードサービス・レッカーサービス及び
敷地内の移動時に使用するエア充填ツールです。

※本工具を接続した状態で

絶対に車両移動を行わないでください。

※本工具をホイールパーキング用エアータンク or

APU(エアプロポーションバルブ) に

接続してエアを充填してから

各車両整備要領書を参照して

ブレーキ解除作業を行ってください。

※車両の移動時は、必ず本工具を

取り外してから車両の移動を行ってください。



仕 様

ホース全長 : 2m

※ 7kgf/cm² レギュレーター付き

※作業時にはコックバルブは
ゆっくりと開閉させてください。

<<< 注 意 事 項 >>>

※本工具は高圧エアを取り扱う為、手順や取り扱い方法を誤ると
作業者の負傷や死亡等の重大な作業事故につながる恐れがあります。
作業者は必ず有資格者が行い取り扱いや手順には
十分注意してください。

※作業前に、ホース・ジョイント部の緩みや損傷、
継手類の締め込み状態を必ず確認して、
正常に使用できる事を確認してから必ずご使用ください。

※エア充填および切り離し作業時の注意事項
エア供給作業前に、車両の動的変化起こる箇所へ
エア充填を行う場合は、必ず周囲や他の作業員の方などの
安全確認を必ず行ってから充填作業を行ってください。

※ブレーキ解除作業時の注意 !!

ブレーキを解除する作業を行う前に、必ず車両に輪留めを行って
車両が動きださない様に事前に車両停止処置を行ってから
ブレーキ解除作業を行ってください。

もし車両停止処置が不十分な場合、突然車両が動き出し、
重大な作業 (負傷・死亡) 事故につながる恐れがあります。

※作業時の保証

作業現場にて、本工具使用における作業事故および負傷事故等
については、当社は一切の責任を負わないものとし、
いかなる理由による作業事故においても、

当社では保証いたしかねます。

必ず有資格者による作業に伴う技術・対象車両への知識・
安全意識・ブレーキ解除する危険性を
十分に理解した上でご使用をお願いいたします。

