



HT-1014F  
ネジ山修正タップ(汎用)

補修部品番号

製品型式	品名	要数	備考
HT-1014-01	本体 (ロング)	1	
HT-1014-02	センターシャフト (ロング)	1	全長：252.5mm
HT-1014-03	ノブ	2	
HT-1014-04	キャップ	2	17h
HT-1014-05	タップ M14XP1.25	1	
HT-1014-06	タップ M12XP1.25	1	
HT-1014-07	スプリングピン	2	
HT-1014-10	本体 (ショート)	1	
HT-1014-11	センターシャフト (ショート)	1	全長：157.5mm
HT-1014-12	タップ M10XP1.0	1	
HT-1014-13	タップ M10XP1.25	1	
HT-1014-14	タップ M10XP1.5	1	
HT-1014-15	タップ M12XP1.5	1	
HT-1014-16	タップ M12XP1.75	1	
HT-1014-17	タップ M14XP1.5	1	
HT-1014-18	タップ M14XP2.0	1	
PC-10	ブローケース No.003001(169x270x75)		HT-1014F 用
HT-1014-S	ショート本体セット		-03,-04,-07,-10,-11 セット
HT-1014-03	ノブ	(1)	
HT-1014-04	キャップ	(1)	17h
HT-1014-07	スプリングピン	(1)	
HT-1014-10	本体 (ショート)	(1)	
HT-1014-11	センターシャフト (ショート)	(1)	全長：157.5mm
HT-1014-L	ロング本体セット		-01,-02,-03,-04,-07 セット
HT-1014-01	本体 (ロング)	(1)	
HT-1014-02	センターシャフト (ロング)	(1)	全長：252.5mm
HT-1014-03	ノブ	(1)	
HT-1014-04	キャップ	(1)	17h
HT-1014-07	スプリングピン	(1)	



