



TR-414GS  
スタビライザーブッシュ交換機

補修部品番号


製品型式	品名	要数	備考
TR-414-01	シリンダー	1	
TR-414-02	ピストン	1	
TR-414-03	フロントキャップ	1	
TR-414-04	当て金	1	
TR-414-05	カプラージョイント	1	
TR-414-06	Oリング P-85	1	BR 付
TR-414-07	Oリング G-70	1	
TR-414-08	キャップスクリュー M6	6	
TR-3/8RC	油圧カプラー (メス /NPT3/8・10t)	1	
TR-414-11	キャップスクリュー M8	4	
TR-414-12	スプリングワッシャー M8	4	
TR-414-20	フロントプレート	1	
TR-414-21	リアプレート	1	
TR-414-22	フレーム	3	
TR-414-23	ナット A	6	
TR-414-24	座金 A	6	
TR-414-25	ベース	1	
TR-414-26	受け金	1	
TR-414-27	補強板	2	ピン付
TR-414-28	補強フレーム	2	
TR-414-29	ナット B	4	
TR-414-30	座金 B	4	
TR-414-31	止め金	4	
TR-414-32	アングルフレーム	1	
TR-414-33	キャスター A	4	
TR-414-34	キャスター B	2	
TR-414-35	キャップスクリュー M5 セット	16	SPW、座金、ナット組
TR-414-36	キャップスクリュー M6 セット	8	SPW、座金、ナット組
TR-414-37	ナベビス	8	
TR-414-38	波形座金	1	
TR-414-40	エアホース ASSY	1	
TR-414-41	エアガン	1	
TR-414-42	エアカプラー	1	
TR-414OP-G	φ 65 割れブッシュ用アタッチメントセット		
TR-414G-01	アタッチメント	1	
TR-414G-02	延長アダプター	1	
TR-414G-03	当て金 B	1	
TR-414G-04	カラー	1	
TR-414G-05	ガイドカラー	1	
TR-414G-06	ガイド	1	
TR-414G-07	コンプレッサー A	1	
TR-414G-08	コンプレッサー B	1	ピン付
TR-414G-10	固定カラー	2	
TR-414G-11	当て金 大	1	
TR-414OP-S	φ 105 ブッシュ用アタッチメントセット		
TR-414S-01	当て金 A	1	
TR-414S-02	アタッチメント A	1	
TR-414S-03	ガイドアタッチメント	1	
TR-414S-04	アタッチメント B	1	
TR-414S-05	トルクロッド用スペーサー		※オプション





TR-414GS  
スタビライザーブッシュ交換機

補修部品番号



TR-414-

