



TR-414OP SERIES

スタビライザーブッシュ交換機 オプション

補修部品番号

製品型式	品名	要数	備考
TR-414S-05	トルクロッド用スペーサー		※オプション
TR-414OP-K	φ 96 ブッシュ用アタッチメントセット		※オプション
TR-412K-01	ブッシュアタッチメント (φ 96)	1	TR-412K 共通
TR-412K-02	延長アダプター	1	TR-412K 共通
TR-412K-03	ガイドカラー	1	TR-412K 共通
TR-412K-04	当て金	1	TR-412K 共通
TR-412K-06	ガイド	1	TR-412K 共通
TR-414K-05	受け台	1	
TR-414OP-H	φ 70 割れブッシュ用アタッチメントセット		※オプション
TR-414H-01	ブッシュアタッチメント φ 70 用	1	
TR-414H-02	延長アダプター	1	
TR-414H-03	当て金	1	
TR-414H-04	カラー	1	
TR-414H-05	ガイドカラー	1	
TR-414H-06	ガイド	1	
TR-414H-07	コンプレッサー A	1	
TR-414H-08	コンプレッサー B	1	ピン付
TR-414H-09	固定カラー	2	
TR-414H-10	当て金 (大)	1	
TR-414OP-F	φ 70 ブッシュ用アタッチメントセット		※オプション
TR-414F-01	φ 70 用アタッチメント	1	
TR-414F-02	ガイドアタッチメント	1	
TR-414H-02	延長アダプター	1	
TR-414H-03	当て金	1	
TR-414H-04	カラー	1	
TR-414H-06	ガイド	1	
TR-414OP-I	φ 62 ブッシュ用アタッチメントセット		※オプション
TR-414I-01	ブッシュアタッチメント φ 62	1	
TR-414I-02	延長アダプター	1	
TR-414I-03	当て金	1	
TR-414I-04	カラー	1	
TR-414I-05	ガイドカラー	1	
TR-414I-06	ガイド	1	
TR-414-PG	圧力ゲージキット		※オプション
TR-414-18	メーターマウント	1	PT1/4 用
TR-414-19	圧力計	1	





TR-4140P SERIES

スタビライザーブッシュ交換機 オプション

補修部品番号

