

MODEL: TR-412H STABILIZER HOLDER PULLER

スタビライザーホルダーブーラー

あの、固くていつまでも抜けない、4本ス タッドのスタビホルダーが、プーラー方式で 引きながら抜き取りできます!

● 大ハンマーでの過酷な作業が半減します!

野大型エアーサス車の、スタビライザーブッシュ 交換時に、ホルダーをブラケットから外せるサポートツールです。

適用

- 大型車のリアスタビライザーホルダー
- ※4トン車には適合しません。
- 適合ホルダー品番: S4886-52071、S4886-52120、 S4886-52160、S4886-52230

使用方法

ツールをホルダーにセットして、メ ガネレンチなどで目一杯締め込みま す。

※サビで固着がひどい場合、このままでは絶対に抜けません! 下記ハンマー作業に進みます。

※インパクトレンチ使用禁止!





センターボルト両脇のハンマーポイントに、ハンマーショックを交互にくわえます。スキ間ができたら、再度センターボルトを締め付けます。 片方のスキ間が広くなると、こじれてよけいに抜けなくなります。その際は、スキ間が広い方の、ツール足底とホルダー間にスペーサーを入れ(左写真参照)、それ以上スキ間が空くのを防止します。



営業本部 〒 351-0012 埼玉県朝霞市栄町 3-6-45 TEL (048)461-0101 FAX (048)461-1177 URL http://www.hascotools.co.jp