

取扱説明書


この度は、HAP-108FS：プッシュプーラー&セパレーターをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前には使用時における注意事項を熟読頂き、ご理解の上で使用くださいますようお願い致します。

注意事項


- ※インパクトレンチの使用は厳禁です。
- ※ネジ部には、必ずモリブデングリスを塗ってください。

使用方法


圧入



引抜



受け座、ドライブナットを図の位置にセットしてください。



HAP-1126：セパレーターのみ
付属の変換ジョイント (HAP-108L-10)
を使用します。