

取扱説明書


この度は、HKS series：中空ショートラムをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には内容品の確認と使用時における注意事項を熟読頂き、ご理解の上で使用くださいますようお願い致します。

I使用方法・取扱上の注意

- 油圧ポンプは別途ご用意ください。手動式のものに適しています。
- メスカプラーは作動テスト用で付属しています。カプラーの相性によってはバルブが開かないものがありますので、ご使用前に必ずポンプメーカーのカプラーに交換してからご使用ください。
- 新品は組立グリスと防錆オイルが大量に付着していますが、汚れを呼び込むので余分な油脂は拭き取ってください。
- 引きラムとして使用する際は、必ず座金を使用してください。座金を使わず使用すると本体が損傷し、故障の原因になる可能性があります。

I当て金の使用方法について


当て金は標準と別売の延長タイプがありますが、使用時には必ず奥までネジ込んでから圧力を掛けてご使用ください。ネジ部の高さを変えて使用する場合は、軽荷重作業をする時の微調整等として使用する場合があります。中途半端な状態で高荷重を掛けしないでください。破損する場合があります。



|アタッチメントの使用方法について



付属のアタッチメントは下記を参考に使用して下さい。

押しラムとして使用时、押し代が足りない場合に




引きラムとして使用する際は、**座金を必ず使用して下さい。**

座金



座金で底部を保護!



座金無し×