




## トレーラーや UD 等を使用されている エアチューブ抜き取り専用工具



トレーラーや UD で  
使用されているエアチューブ

- トレーラーや UD で使用されている、通常の工具では抜けないエアチューブ (内部に爪があるタイプ) を抜く為の専用ツールです。
- 専用ハンドル + アタッチメント 6 サイズのセット
- 割れタイプのアタッチメントでスピーディーなセット、抜き取りが可能
- 力を掛けやすいアルミ製グリップ



専用割れアタッチメント




アタッチメント・ハンドルを  
チューブにセット



ハンドルを押し込みます






奥の爪を押し、  
チューブが抜けます



No.	適応	アタッチメントサイズ
<b>BH-209V</b>	UD、日野、SCANIA 等のエアチューブ	φ 6, φ 8, φ 10, φ 12, φ 14, φ 16



## 使用方法

<b>1</b>	 <p>アタッチメント</p> <p>ハンドル</p>	<p>アタッチメント・ハンドルをチューブに セットします</p>
<b>2</b>	 <p>ハンドルを押し込みます</p>	<p>ハンドルを押し込みます</p>
<b>3</b>	 <p>奥の爪を押し、チューブを抜きます</p>	<p>※ハンドルを点線よりも押し込むと 部品が破損する場合があります</p>