


# スラックアジャスター専用プーラー

嵌め合いが固く通常のプーラーでは抜けない、  
スラックアジャスターを抜き取る専用のプーラーです。3種類1セット



- 駐車ブレーキ(レバー)の使用頻度が多い！
- 上り・下りの走行が多い！
- 悪路を走行している！ 走行距離が多い！




## ? スラックアジャスターとは

主にトレーラーに搭載されている、  
ブレーキライニングとドラムの隙間を  
自動的に調整し、  
ブレーキの効き具合を調整する装置


## シビアコンディション点検が必要です！

※スラックアジャスターの不具合は制動力が低下します。  
点検や修理は重要な項目です。

AP-4173-A



AP-4173-B



AP-4173-C

