


この度は、HBC-300K：ハブクリーナーブラシセットをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には内容品の確認と使用時における注意事項を熟読頂き、ご理解の上ご使用くださいますようお願い致します。

注意事項

- ※本製品は、必ず右回転（正回転）のドリルにセットして作業を行ってください。
- ※作業時は必ずゴーグル等を着用し、目を保護してください。
- ※手袋は使用しないでください。巻き込まれる可能性があり、非常に危険です。

内容品・補修部品



図番	製品型式	製品名
①	HBC-300K-01	シャフト (2本1組)
②	HBC-300K-02	ペーパーブラシ (#120/1 袋 10本入り / 赤マーキング)
③	HBC-300K-03	ペーパーブラシ (#80/1 袋 10本入り / 白マーキング)
④	HBC-300K-04	フラップホイールブラシ (1袋 4本入り)

※セットでご購入いただいた際は7本入りです。補修部品としては1袋10本入りです。

セット方法



ペーパーブラシをセットする際は、必ず**マーキングの付いている方から**シャフトを差し込んでください。

⚠ 注意事項

反対から差し込んでしまうと左巻きとなり、ドリルで回した際に解けてしまう可能性があり、非常に危険です。必ずマーキングを確認してからシャフトを差し込んでください。