

最後まで手で回したくない!!


差込 $\frac{1}{2}$ " (12.7)



凹み式(B)



ピン式(A)




2tから大型まで!

使用方法



① ピン式or凹式の確認をします



② 写真はピン式なので差し込みます



③ 必ずラチェットでゆるめます




④ タイヤの上げ下げの早回しは必ず緩んでからインパクト(最弱)にしてゆっくり行って下さい。

※ タイヤ取り付け時は逆の手順で行って下さい。

注意事項

- 緩めと締めインパクトレンチは使えません。※製品や車両側が壊れます
- 緩めと締めは必ずラチェットで行って下さい。
- 早回しでのインパクトは最弱でゆっくり行って下さい。
- 早回しを含めインパクトレンチ使用の故障には一切クレーム対応できません。

ST-400A 830mm



ST-400B 840mm