

エンジンオーバーホール作業の必需品！



型式	適合サイズ
PRC-4080K	40~80mm
PRC-53125K	53~125mm
PRC-90175K	90~175mm

●ロック機構



左図の様に持ち、
付属レンチを差し込みます。



⚠ 鋭利なのでフチ部分を
持たないでください。



ロック解除レバーを押した状態で
レンチを右に回すと締め付け(収縮)、
左に回すと緩め(拡張)します。

⚠ レンチを回す際は
ゆっくりと回してください。

●注意事項

- ※素手で作業を行わないでください。
- ※製品の特性上、フチが鋭利な形状になっています。フチには極力触らず、十二分に気を付けた上で作業を行ってください。
- ※製品の特性上、僅かな衝撃で打痕や傷が入りやすくなっていますので、取扱には注意してください。
またピストンへの傷を防ぐため、変形や打痕のあるものは使用を中止するか、修正してから作業を行ってください。
- ※工具内面を清掃してからセットしてください。
- ※工具内面またはピストン外周にエンジンオイルを必ず塗布してからセットしてください。
- ※収縮または拡張を行う際は、ゆっくりと作業を行ってください。
- ※インパクトレンチの使用は絶対に止めてください。本体故障の恐れがあるばかりか、思わぬケガに繋がる恐れがあります。
- ※各作業車両ごとにメーカーの整備要領書を用意し、注意事項・基準値・作業ポイントなどは、メーカー指示に従って作業を行ってください。