

## 取扱注意書

この度は HAT-100SD-P1: φ 100 ソフトディスク (1 枚) をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく安全にご使用いただくため、作業前には必ず本取扱説明書をお読み頂き、十分に内容を理解した上でご使用ください。



## 使用前の注意事項

※本ディスクは、専用ナット【HK5212-1WM-P12: ソフトディスク用新ナット】を使用してセットしてください。(セット方法は HK5212-1WM 取扱説明書参照)



● HK5212-1WM-P12  
ソフトディスク用新ナット



HK5212-1WM  
取扱説明書

- ※必ずゴーグル等を使用し目を保護してください。使用中、破断したディスクの破片や切削物が使用者にダメージを与える可能性があります。
- ※回転系ツール使用時の軍手など編込み系手袋は厳禁です。軸に巻き込まれる可能性があります。
- ※このディスクを使用する場合は必ず 1 分間ほど無負荷 (カラ) で回して様子を見てください。回転が偏芯したり異音などがした場合は使用を中止してください。
- ※有機溶剤などの付着は厳禁です。付着した場合は使用を中止して処分してください。

## 使用時の注意事項

- ※ご使用前のエアーツールは必ず **7kgf/cm<sup>2</sup>のエア圧力** で作動させてください。
- ※コンプレッサー元圧 15kgf/cm<sup>2</sup> でエアーツールを作動させた場合、ソフトディスクの耐久率を越え破断や破損する場合があります。危険です。
- ※このディスクは極度の高回転で使用すると遠心力で膨張します。レギュレーター等で適度に回転数を落としてご使用ください。